


Как управлять приложением

[admin](#)

Вход в профиль

Введите логин и пароль с помощью пульта и виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти». Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своем смартфоне или планшете.



Список каналов

Нажмите красную кнопку пульта для открытия списка каналов. Вы можете переключить канал из списка, выбрав его по жанру или категории «Избранные» и «Рекомендованные»

Такая иконка открывает список передач, где можно ознакомиться с телепрограммой или сразу перейти к просмотру передачи из архива. Программа передач доступна на текущий день, на 7 дней вперёд и до 7 дней назад.

Переключайте каналы кнопками Р+ и Р- или 0 — 9.

Для вызова панели управления просмотром нажмите кнопку ОК пульта управления.

Вы можете поставить прямой эфир на паузу  или перемотать трансляцию на нужный момент кнопками пульта  .

Кнопки  и  переместят вас к началу прошедших передач.

Иконка «Эфир» вернет вас к просмотру передачи в эфире.

Иконка в левом нижнем углу экрана откроет список каналов.

Иконка «Сердце» добавит канал в избранное. Иконка в правом нижнем углу позволит адаптировать размер изображения под ваше устройство.

Выбирайте качество видео из доступных в меню вариантов.

Меняйте язык звуковой дорожки телеканала. Переключение языка доступно лишь для некоторых каналов.