


# Настройка PPPoE на D-Link DIR-300NRU / DIR-615 (Серый интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.




Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**



3. В правом нижнем углу выберите **Расширенные настройки**. Далее в блоке **Сеть** выберите **WAN**.



4. Если в открывшейся таблице есть лишние подключения — удалите их. Затем нажмите кнопку **Добавить**.

Настройки » Сеть » WAN

Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
pppoe_Internet_2	PPPoE	Internet	Соединение	WAN	<input type="radio"/>
dynpptp_Internet_3	PPTP + Dynamic IP	Internet	Соединение	WAN	<input checked="" type="radio"/>

Для данных настроек  
документация отсутствует

Удалить Добавить

5. В Главных настройках проставьте Тип соединения – PPPoE.

Главные настройки

Тип соединения:	<input type="button" value="PPPoE"/>
Интерфейс:	<input type="button" value="Internet"/>
Имя:*	<input type="text" value="pppoe_Internet_4"/>
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	WAN
Ethernet	

6. В разделе PPP укажите данные из вашего договора. В строку Имя пользователя впишите Логин, в строки Пароль и Подтверждение пароля – пароль из договора.

PPP

Имя пользователя:*	<input type="text" value="Логин Дом.ру"/>
Без авторизации:	<input type="checkbox"/>
Пароль:*	<input type="password"/> 
Подтверждение пароля:*	<input type="password"/> 
Имя сервиса:	<input type="text"/>
Алгоритм аутентификации:	<input type="button" value="AUTO"/>
MTU:*	<input type="text" value="1492"/>
Keep Alive:	<input checked="" type="checkbox"/>
LCP интервал (сек):*	<input type="text" value="30"/>
LCP провалы:*	<input type="text" value="3"/>
Соединение по требованию:	<input type="checkbox"/>
PPP IP расширение:	<input type="checkbox"/>
Статический IP-адрес:	<input type="text"/>
Отладка PPP:	<input type="checkbox"/>

7. Ниже в разделе **Разное** включите все галочки, кроме **Изолировать соединение**. Справа внизу нажмите на кнопку **Применить**.

Keep Alive:	<input checked="" type="checkbox"/>
LCP интервал (сек):*	<input type="text" value="30"/>
LCP провалы:*	<input type="text" value="3"/>
Соединение по требованию:	<input type="checkbox"/>
PPP IP расширение:	<input type="checkbox"/>
Статический IP-адрес:	<input type="text"/>
Отладка PPP:	<input type="checkbox"/>

**Разное**

Изолировать соединение:	<input type="checkbox"/>
Включить IGMP:	<input checked="" type="checkbox"/>
NAT:	<input checked="" type="checkbox"/>
Сетевой экран:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ping:	<input checked="" type="checkbox"/>

**Применить**

8. В разделе **Система** основного меню нажмите **Сохранить и перезагрузить**. После перезагрузки настройка соединения будет завершена.

