


# Настройка PPPoE на D-Link DIR-615 (Белый интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию. Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется **admin / admin**.

D-LINK DEVICE

Login

Password

3. Слева в столбце выберите **Сеть** → **WAN**. В открывшейся таблице перед настройкой нового соединения обязательно удалите все старые. Далее нажмите кнопку **Добавить**.

**D-Link®** Building Networks for People | emulator DIR-615 Система > Русский

Начало  
Статус  
**Сеть**  
    > WAN  
    > LAN  
Wi-Fi  
Дополнительно  
Межсетевой экран  
Контроль  
Система

Поиск

**Сеть / WAN**

	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	pppoe_Internet_2	PPPoE	Internet	Соединение	WAN	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	dynpptp_Internet_3	PPTP + Динамический IP	Internet	Соединение	WAN	<input checked="" type="radio"/>

4. **Тип соединения** выберите PPPoE, введите Имя пользователя и Пароль. В разделе **Разное** установите все галочки кроме **Изолировать соединение**. Нажмите на кнопку **Применить** для сохранения настроек.

Статус

Сеть

WAN

LAN

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Контроль

Система

Сеть / WAN

Главные настройки

Тип соединения: PPPoE

Интерфейс: Internet

Имя: pppoe\_Internet\_4

Разрешить: ☒

Направление: WAN

Ethernet

MTU: 1500

MAC: 9c:d6:43:3d:01:05

PPP

Имя пользователя: имя пользователя

Без авторизации: ☐

Пароль: .....

Подтверждение пароля: .....

Имя сервиса:

Алгоритм аутентификации: AUTO

MTU: 1492

Keep Alive: ☒

LCP интервал (сек): 30

LCP провалы: 3

Соединение по требованию: ☐

PPP IP расширение: ☐

Статический IP-адрес:

Отладка PPP: ☐

Разное

Изолировать соединение: ☐

Включить IGMP: ☒

NAT: ☒

Сетевой экран: ☒

Ping: ☒

Применить

После сохранения всех настроек обязательно необходимо их сохранить в пункте **Система** вверху страницы. Наведите курсор мыши на пункт Система, затем откроется всплывающее меню. После этого нажмите Сохранить и Перезагрузить.

◆ Начало

► Информация

► Click'n'Connect

► Мастер настройки

► Мастер настройки

► Мастер настройки

◆ Статус

◆ Сеть

◆ Wi-Fi

◆ Дополнительно

◆ Межсетевой экран

◆ Контроль



Сохранить



Перезагрузка...



Получить к...



Восстановить...



Сбросить ...



Обновить ...



Wi-Fi



Выйти