


Настройка PPPoE на Honor

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.3.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.3.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. При первоначальной настройке роутер предложит задать пароль для доступа к интерфейсу. Если пароль уже задан, то введите его и нажмите кнопку **Вход**.



3. Вверху выберите раздел **Интернет**. Внизу в поле **Режим**

подключения к Интернету выберите PPPoE, пропишите ваши данные по договору Логин (Широкополосное), Пароль. Нажмите кнопку **Сохранить**.

HONOR | HONOR Router 3

Выйти

Русский

Главная

Интернет

Моя сеть Wi-Fi

Устройство

Дополнительные функции

Порт WAN подключен

Подключить повторно

Режим подключения к Интернету: PPPoE

Широкополосное: test

Пароль: *****

Имя службы (опционально)

MRU: 1492

Клон MAC-адреса: Без клона MAC-адреса

Статический DNS:

Сохранить

Загрузить приложения

AI Life

Правовая информация

Уведомление о конфиденциальности

Открытое ПО

Лицензионное соглашение

Версия ПО: 10.0.5.11 | Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2012-2020