


Настройка PPPoE на TP-Link Archer C80

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве пароля используется **admin**.



3. Вверху выберите раздел **Интернет**, затем измените **Тип подключения к Интернет** на PPPoE/PPPoE Россия. В поле **Имя пользователя** введите логин из договора дом.ру, в поле **Пароль** введите пароль из договора. Нажмите кнопку **Сохранить**.

The screenshot shows the "Internet" configuration page. At the top, there are four icons: "Схема сети" (Network scheme), "Интернет" (selected and highlighted with a red box), "Беспроводной режим" (Wireless mode), and "Дополнительные настройки" (Additional settings). The "Интернет" section contains fields for "Тип подключения к Интернет" (Connection type to Internet) set to "PPPoE/PPPoE Россия", "Имя пользователя" (User name) set to "Логин Дом.ру", and "Пароль" (Password) set to "*****". The "Сохранить" (Save) button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Настройте интернет-соединение, указывая информацию, предоставленную вашим интернет-провайдером.

Тип подключения к Интернет: PPPoE/PPPoE Россия

Выберите этот тип, если ваш интернет-провайдер предоставляет только имя пользователя и пароль.

Имя пользователя: Логин Дом.ру

Пароль: *****

СОХРАНИТЬ