


Настройка PPPoE на Tenda W316R / W303R / W308R / W309R

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**



3. Сверху выбираем **Дополнительные настройки**, чуть ниже **Установка WAN портов**, режим выставляем **PPPOE**, в поле **Имя пользователя/Счет** прописываем логин из договора, в поле **Пароль** прописываем пароль из договора и нажимаем **Уточнение** внизу страницы

Режим

PPPOE

счёт

Ваш логин

пароль

••••••••

MTU
1492

(Если не надо , не меняйте пожалуйста ! по умолчанию MTU является

Service name

(Если не надо , не заполняйте пожалуйста.)

Название сервера

(Если не надо , не заполняйте пожалуйста.)

По вашему требованию выбирайте соответственный режим соединения:



Автоматическое соединение, в случае включения и выключения компьютера автоматически подключится к интернету.



Подключение по требованию: автоматически подключается к интернету когда существует доступ к интернету.

Время ожидания при автоматическом разрыве

60

(60-3600 Секунта)



Вручную соединить: абонент вручную подключается к интернету.



Соединить во назначенное время : в назначенное участок времени автоматически подключается к интернету.

Замечание: После регулировки текущее время в меню "настройки системы", Соединение в назначенное время вступит в силу .

Время соединения: От 0 часа 0 минуты по 0 часа 0 минуты

[Уточнение](#)[Отмена](#)