


# Настройка PPPoE на Upvel UR-315BN

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.10.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.10.1/>

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку RESET на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию. Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется admin / admin.



3. Слева выберите раздел **Main**, подраздел **WAN Interface**. В поле **WAN Access Type** выставьте значение **PPPoE**, в поле **User Name** пропишите Логин из вашего договора, в поле **Password** пропишите Пароль из договора. Остальные строки заполнять не нужно, нажмите кнопку **Apply Changes**.

