


# Настройка PPPoE на Keenetic Lite II-III / Keenetic Lite NDMS 2.0 (Темно-синий интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.1.1>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку RESET на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**.

**Войдите в систему, чтобы получить доступ к этому сайту**


Требуется авторизация для <http://192.168.1.1>  
Подключение к этому сайту не защищено.

Имя пользователя

Пароль

**Вход** **Отмена**

Если производится первоначальная настройка, то запустите **Веб-конфигуратор**.



3. Снизу откройте раздел **Интернет** (1), вверху выберите **PPPoE/VPN** (2) и нажмите на кнопку **Добавить подключение** (3).

Интернет

2

Подключения

IPoE

PPPoE/VPN

802.1x

3G

Маршруты

DyDNS

**Соединение (PPPoE/VPN)**

Если для авторизации пользователей ваш провайдер использует протокол L2TP, создайте здесь новое соединение и укажите регистрационные данные, предоставленные провайдером. Можно также организовать защищенное соединение с VPN-сервером, например для удаленного доступа к корпоративной сети. Чтобы изменить параметры созданного соединения, щелкните его запись в списке.

Интерфейс

Описание

Интернет

(отсутствует)

Добавить подключение

3

1



Монитор



Интернет



Домашняя сеть



Wi-Fi



Безопасность



Система



USB

**4. Заполните поля по следующему шаблону:**

- Ставим галочки **Включить** и **Использовать для выхода в интернет**
- В **Описание** пишем любое название
- Тип (Протокол) выбираем PPPoE, Подключаться через – Broadband connection (ISP)
- В поле **Имя пользователя** вводим Логин из договора, в поле **Пароль** вводим пароль из договора Дом.ру
- В поля **DNS 1** и **DNS 2** прописываем DNS сервера вашего города, их можно уточнить у вашего провайдера
- Нажимаем кнопку **Применить**.

Настройка соединения X

Включите интерфейс и укажите регистрационные данные, необходимые для соединения с VPN-сервером. Если данное соединение предназначается для подключения к Интернету, установите соответствующий флажок.

Включить:  1

Использовать для выхода интернет:

Описание:  2

Тип (протокол):  3

Подключаться через:

Имя сервиса:

Адрес сервера:

Имя пользователя:  4

Пароль:

Метод проверки подлинности:

Настройка параметров IP:

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

DNS\_1:  5

DNS\_2:

Автоматически подстраивать TCP-MSS:

**6**