


Настройка PPPoE на TP-Link Green interface/ Зеленый интерфейс

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.




В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.



Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно используется **admin / admin**



3. Настройка WAN

- (1) Тип подключения WAN — выбираем **PPPoE/PPPoE Россия**.
- (2) Имя пользователя — вводим логин по договору.
- (3) **Пароль и Подтвердить пароль** — вводим пароль по договору.
- (4) Вторичное подключение — Отключено.
- (5) Режим подключения WAN — ставим **Подключить автоматически**.
- (6) Нажимаем **Сохранить**.

